DE POORTERE DECO N.V.
RUE DE LA ROYENNE 45B - 7700 MOUSCRON, BELGIUM
TEL : +32 (0)56 393 393
MAIL : info@ldp.be

NL

1. CONTROLEER EERST OF U HET VOLGENDE HEBT :

POTLOOD | METER | WATERPAS | SCHAAR | PLAKBAND (VOORZIEN)

2. KIES DE ORIËNTATIE EN DE HOOGTE VAN UW TAPIJT EN ZOEK MIN OF MEER DE GEWENSTE POSITIE. PRESENTEER DE TAPIJT HORIZONTAAL OF VERTICAAL OM TE ZIEN WAT DE BESTE ORIËNTATIE IS.

3. TEKEN MET EEN METER EN EEN POTLOOD EEN MARKERING OP UW MUUR DIE OVEREENKOMT MET DE HOOGHTE WAAROP U HET WANDTAPIJT WIL KLEVEN.

4. TREK EEN RECHTE LIJN OP DE MUUR MET BEHULP VAN EEN NIVEAU / WATERPAS

5. LEG EERST DE PLAKSTRIP OP DE BOVENKANT VAN HET TAPIJT IN HET MIDDEN VAN HET CONFECTIELINT, OVER DE VOLLE BREEDTE VAN DE BOVENKANT.

6. SNIJD DE RESTERENDE PLAKSTRIP IN TWEE.

7. KLEEF DEZE RESTERENDE STUKKES OP DE ONDERSTE HOEKEN.

8. VERWIJDER EERST EN ENKEL DE BESCHERMING VAN DE BOVENKANT EN KLEEF UW WANDTAPIJT OP UW MARKEERLIJN.

9. VERWIJDER TEN SLOTTE DE BESCHERMING VAN DE TWEE OVERBLIJVENDE PLAKSTRIPS OM HET ONDERSTE DEEL VAN UW TAPIJT AAN DE MUUR TE KLEVEN.

DE

1. STELLEN SIE ZUNÄCHST SICHER, DASS SIE FOLGENDES HABEN :

BLEISTIFT | METERMAß | WASSERWAAGE | SCHERE | KLEBEBAND (GELIEFERT)

2. WÄHLEN SIE DIE AUSRICHTUNG UND DIE HÖHE IHRES WANDTEPPICHS UND MARKIEREN SIE MEHR ODER WENIGER SEINE POSITION. STELLEN SIE IHN WAAGERECHT ODER SENKRECHT AUF, UM ZU SEHEN, WELCHE AUSRICHTUNG IHNEN AM BESTEN GEFÄLLT.

3. ZEICHNEN SIE MIT EINEM METERMASS UND EINEM BLEISTIFT EINE MARKIERUNG AUF DIE WAND, DIE DER STELLE ENTSPRICHT, AUF DER SIE DEN TEPPICH IN DER HÖHE AUFHÄNGEN WOLLEN.

4. ZEICHNEN SIE MIT HILFE DER WASSERWAAGE EINE GERADE LINIE AUF DIE WAND.

5. BRINGEN SIE ZUNÄCHST DEN KLEBESTREIFEN AUF DER OBERSEITE DES WANDTEPPICHS IN DER MITTE DES KONFEKTIONSBANDES AN, UND ZWAR ÜBER DIE GESAMTE BREITE DER OBERSEITE.

6. SCHNEIDEN SIE DEN VERBLEIBENDEN KLEBESTREIFEN IN DER MITTE DURCH.

7. BEFESTIGEN SIE BEIDE KLEBESTREIFEN IN DEN UNTEREN ECKEN.

8. BEFESTIGEN SIE IHREN WANDTEPPICH, INDEM SIE ZUNÄCHST NUR DIE SCHUTZFOLIE VOM OBEREN KLEBESTREIFEN ENTFERNEN UND DIESEN AN IHRER MARKIERUNGSLINIE AUSRICHTEN.

9. ENTFERNEN SIE SCHLIESSLICH DEN SCHUTZ DER BEIDEN VERBLEIBENDEN KLEBESTREIFEN, UM DEN UNTEREN TEIL IHRES WANDTEPPICHS AN DIE WAND ZU KLEBEN.

INSTALLATION GUIDE

WELCOME IN THE LOUIS DE POORTERE FAMILY!

This installation guide is valid for our **gallery collection**

9143
DORADO

9144
STREET GRAPH

9220
ABSTRACT BLUE

9221
ORANGE DRIP

9222
FACES

9223
FANTASY

9224
SCROLL

EN

1. FIRST MAKE SURE YOU HAVE THE FOLLOWING :

PENCIL

METER

LEVEL

PAIR OF SCISSORS

ADHESIVE TAPE (PROVIDED)

2. CHOOSE THE ORIENTATION AND THE HEIGHT OF YOUR TAPESTRY AND SPOT MORE OR LESS ITS POSITION. PRESENT THE TAPESTRY HORIZONTALY OR VERTICALLY TO SEE WHAT IS THE BEST ORIENTATION.

3. USING A METER AND A PENCIL, DRAW A MARK ON YOUR WALL THAT WILL CORRESPOND TO WHERE YOU ARE GOING TO STICK YOUR RUG ON THE HEIGHT.

4. DRAW A STRAIGHT LINE ON THE WALL USING A LEVEL.

5. FIRST PUT THE ADHESIVE STRIP ON THE TOP OF THE TAPESTRY IN THE MIDDLE OF THE CONFECTION RIBBON, OVER THE FULL WIDTH OF THE TOP.

6. CUT THE REMAING STRIP IN HALF.

7. FIX EACH STICKER IN THE LOWER CORNERS.

8. BY FIRST REMOVING ONLY THE PROTECTION FROM THE TOP, STICK YOUR TAPESTRY BY POSITIONING THE TAPE ON YOUR MARKER LINE.

9. FINALLY, REMOVE THE PROTECTION OF THE TWO REMAINING TAPES TO STICK THE LOWER PART OF YOUR TAPESTRY ON THE WALL.

FR

1. D'ABORD, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

CRAYON

MÈTRE

NIVEAU

PAIRE DE CISEAUX

RUBAN ADHÉSIF (FOURNI)

2. CHOISISSEZ L'ORIENTATION ET LA HAUTEUR DE VOTRE TAPISSERIE ET REPÉREZ PLUS OU MOINS SA POSITION. PRÉSENTEZ LE HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT POUR VOIR QUELLE EST LA MEILLEURE ORIENTATION.

3. À L'AIDE D'UN MÈTRE ET D'UN CRAYON, TRACEZ SUR LE MUR UNE MARQUE QUI CORRESPOND À L'ENDROIT OÙ VOUS ALLEZ COLLER VOTRE TAPIS SUR LA HAUTEUR.

4. TRACEZ UNE LIGNE DROITE SUR LE MUR À L'AIDE D'UN NIVEAU.

5. PLACEZ D'ABORD LA BANDE ADHÉSIVE SUR LE DESSUS DE LA TAPISSERIE AU CENTRE DU RUBAN DE CONFECTION, SUR TOUTE LA LARGEUR DU DESSUS.

6. COUPEZ LA BANDE DE COLLANT RESTANTE EN DEUX.

7. COLLEZ CHAQUE COLLANT DANS LES COINS INFÉRIEURS.

8. EN ENLEVANT PREMIÈREMENT ET SEULEMENT LA PROTECTION DU HAUT, COLLEZ VOTRE TAPISSERIE EN PLAÇANT LA BANDE ADHÉSIVE SUR VOTRE LIGNE DE REPÈRE.

9. ENFIN, RETIREZ LA PROTECTION DES DEUX BANDES RESTANTES POUR COLLER LA PARTIE INFÉRIEURE DE VOTRE TAPISSERIE SUR LE MUR.