

RICHTLIJNEN VOOR DE INSTALLATIE - WILTON COLLECTIE

INSTALLATIE

We bevelen aan dat onze gestructureerde Wilton-collectie aangebracht wordt ofwel op een conventionele manier met een onderlaag van haarvilt van goede kwaliteit of een 'stevige' rubberen onderlaag of dat ze vastgekleefd wordt met een onderlaagsysteem met dubbelzijdige tape van een erkend 'merk'. Wanneer u de installatiemethode kiest, moet u rekening houden met de laterale ondersteuning en stabiliteit die er nodig zijn voor de specifieke installatie.

CONVENTIONELE INSTALLATIE AAN DE HAND VAN DE GRIJPERMETHODE

Het tapijt moet worden aangebracht op een onderlaag van haarvilt van goede kwaliteit of een 'stevige' rubberen onderlaag en uitgetrokken worden op een architectonische grijper of een standaardgrijper met dubbele rij rond de volledige perimeter van de installatie. De grijper moet ongeveer evenredig geplaatst worden met de dikte van het tapijt aan de plinten en er moet genoeg tapijt overblijven om er helemaal rond te vouwen.

NADEN

De naden moeten met elkaar worden verbonden en met hitte verzegeld worden; nadat beide randen tussen de ketting afgesneden zijn om te verzekeren dat er geen uitlopers zijn. Het tapijt moet gesneden worden in de juiste afmetingen en de randen moeten verzegeld worden met een latexrandenverzegelaar van goede kwaliteit of een verzegelaar op basis van alcohol. Gebruik een verwarmingslint van goede kwaliteit van 150 mm breed en verzeker dat het strijkijzer opgewarmd is tot de door de producent van het tapijt aanbevolen temperatuur, d.w.z. warm genoeg om de kleefstof van de tape volledig te doen smelten in de tapijtrug, terwijl er voorzichtig te werk gegaan wordt om te vermijden dat het strijkijzer niet oververhit geraakt en mogelijk de tapijtpool beschadigt. Het strijkijzer moet uitgerust zijn met een hitteschild. Er moet met een houten plank druk worden uitgeoefend op de naad, wanneer het strijkijzer erover gaat.

TRAPPEN

Wanneer het tapijt geïnstalleerd wordt op trappen met behulp van de grijpermethode, moet het tapijt over de trapneus gehaald worden en vastgemaakt worden door twee lengtes tapijtgrijper die bevestigd zijn op elke wang op de trappen, een op elke uitlooptrede en een op elke trede. De opening tussen de tapijtgrijper en de wang van de trap moet twee keer zo groot zijn als die die gebruikt is rond de perimeter van een ruimte. Het is aanbevolen dat de onderlaag zowel de trede als de uitlooptrede bedekt en dat hij stevig vastgemaakt wordt aan de tapijtgrijper.

OPMERKING 1 : Er moeten dikkere onderlagen met een hoge dichtheid worden gebruikt om het tapijt te helpen slijtage aan de trapneuzen te weerstaan.

OPMERKING 2 : De poolrichting van de looper moet in neerwaartse positie zijn, wanneer er af de trap wordt gelopen.

OPMERKING 3 : Bij het leggen van de traplopers met roedes dient het tapijt goed gespannen te zijn d.m.v. de roedes en uiteraard gelegd zijn op een gekwalificeerd ondertapijt.

RECHTSTREEKSE ADHESIE EN ONDERLAAGSYSTEEM MET DUBBELZIJDIGE TAPE

De ondervloer moet permanent droog zijn om te vermijden dat vochtigheid de dimensionale stabiliteit van het tapijt aantast en om bescherming te bieden tegen verrotting, bronnen van vochtigheid zijn bijvoorbeeld nieuwe betonnen vloeren die nog niet volledig gedroogd zijn of afwezige/beschadigde dampdichte membranen.

De aanwezigheid van vochtigheid kan bepaald worden aan de hand van een testmethode zoals die die gesuggereerd wordt in Bijlage A van BS5325.

De dekkingsgraad van en de types gebruikte kleefstoffen en/of systeem met dubbelzijdige tape moeten gebruikt worden in strikte overeenstemming met de instructies van de producent.

Het tapijt moet gelegd worden in een 'halfdroge' kleefstof. De kleefstof moet eerst gedroogd zijn tot een pasteuze toestand, wat zorgt voor goede overdrachtseigenschappen op de tapijtrug. Het tapijt moet correct geplaatst worden en mag niet aangespannen worden met een kniespanner.

EEN CORRECTE OPENINGSTIJD IS VAN CRUCIAAL BELANG, AANGEZIEN HET LEGGEN VAN HET TAPIJT IN EEN NATTE KLEEFSTOF ZAL LEIDEN TOT KRIMPING VAN HET TAPIJT

Nadat het tapijt op het juiste moment geopend is, moet het vanuit het midden naar buiten gedrukt worden met behulp van een tapijtglijder om luchtballen te vermijden en te verzekeren dat er overal een goed contact is tussen het tapijt en de kleefstof.

Wanneer het tapijt samengevoegd wordt en als het rechtstreeks op de vloer moet worden bevestigd, moet er een kleine persverbinding worden gemaakt. Zie de instructies over technieken voor persverbindingen van de producent van de kleefstof. Het is uiterst belangrijk dat de kleefstof helemaal tot aan de verbinding wordt aangebracht. Dankzij deze methode wordt het risico op inkrimpen aan de naad verlaagd en wordt er minder materiaal gebruikt.

Het is aanbevolen om experts te gebruiken voor de installatie in alle ruimten, waaronder trappen, in overeenstemming met BS5325